

**in**tezze

**Uživatelský manuál**



**WINGS**

Sluchátka s otevřenou konstrukcí



1. Dotykové ovládání
2. LED indikace sluchátek
3. Mikrofony
4. LED indikace pouzdra
5. Nabíjecí USB-C konektor

## První párování sluchátek

Než sluchátka začnete používat, odlepte ochranné fólie na nabíjecích pinech a sluchátka následně vložte zpět do pouzdra. Na telefonu zapněte funkci Bluetooth. Po otevření pouzdra se sluchátka automaticky zapnou (LED diody na sluchátka se rozsvítí zeleně) následně se přepnou do párovacího režimu (jedno sluchátko bliká červeně a zeleně). V dostupných BT zařízeních na telefonu vyhledejte „**Intezze Wings**“ a potvrďte spárování. Následně se ve sluchátkách ozve potvrzující hlášení „**Connected**“. Pokud sluchátka po vyjmutí z pouzdra neblíkají, vložte je zpět a nabijte je v pouzdře pomocí přiloženého kabelu USB-C.

## Zapnutí a vypnutí sluchátek

### ZAPNUTÍ

**Metoda 1:** Sluchátka se zapnou automaticky po otevření dobíjecího pouzdra.

**Metoda 2:** U vypnutých sluchátek přidržte obě dotykové plošky cca 2 sekundy. LED diody se rozsvítí zeleně a ze sluchátek se ozve hlášení "Intezze on".

### VYPNUTÍ

**Metoda 1:** Sluchátka se automaticky vypnou po uložení do pouzdra. To neplatí v případě, že je pouzdro úplně vybité.

**Metoda 2:** Na telefonu vypněte funkci Bluetooth. Sluchátka se za 5 minut automaticky vypnou.

**Metoda 3:** Na telefonu vypněte funkci Bluetooth a přidržte obě dotykové plošky cca 5 sekund. LED diody se rozsvítí červeně, ozve se hlášení "Intezze off" a sluchátka se vypnou.

## Ovládání sluchátek

Přehrát/Pozastavit	1x klepněte na L nebo R dotykovou plochu sluchátka
Předchozí skladba	2x klepněte na L dotykovou plochu sluchátka
Další skladba	2x klepněte na R dotykovou plochu sluchátka
Zvýšení hlasitosti +	Přidržeťte R dotykovou plochu cca 2 sekundy
Snížení hlasitosti -	Přidržeťte L dotykovou plochu cca 2 sekundy
Přijetí hovoru	2x klepněte na L / R dotykovou plochu
Zavěšení	2x klepněte na L / R dotykovou plochu
Zrušení vytáčení	Během vytáčení přidržeťte L / R plošku cca 2 sekundy
Odmítnutí hovoru	Během vyzvánění přidržeťte L / R plošku cca 2 sekundy
Hlasový asistent	3x klepněte na L nebo R dotykovou plochu sluchátek.

## Reset sluchátek

Pokud se nedaří sluchátka připojit k telefonu / hraje pouze jedno sluchátko, můžete sluchátka resetovat pomocí následujícího postupu:

- 1) Vyjměte obě nabitá sluchátka z nabíjecího pouzdra. LED diody se rozsvítí zeleně a následně bliká červeně a zeleně LED dioda u R sluchátka a ozve se hlášení "**Pairing**".
- 2) Poklepejte obě sluchátka 4x rychle za sebou a uslyšíte tón "Píp". Jak tón skončí, ihned přidržeťte obě dotykové plošky cca 2 sekundy. Ve sluchátkách uslyšíte "**Reset successful**", následně "**Disconnected**" a nakonec "**Pairing**". Sluchátka se od telefonu odpojí a LED dioda R sluchátka začne opět blikat červeně a zeleně. To značí, že byl reset úspěšně proveden.

- 3) Běžte do nastavení Bluetooth zařízení na vašem telefonu a odeberte sluchátka “**Intezze Wings**” ze seznamu spárovaných zařízení. Vypněte funkci Bluetooth na vašem telefonu a následně opět zapněte. Nyní můžete Intezze Wings znovu připojit k telefonu.

**Poznámka k resetu:** Sluchátka je možné resetovat neohledně na to, jestli jsou nebo nejsou připojena k telefonu.

## Nabíjení

Sluchátka spolu s pouzdrem doporučujeme před prvním použitím nabít.

**Sluchátka:** Sluchátka se začnou automaticky nabíjet po jejich vložení do pouzdra. Během nabíjení sluchátka svítí LED dioda pouzdra. To neplatí v případě, že je pouzdro úplně vybité. **Pouzdro:** Připojte pouzdro k nabíječe pomocí přiloženého kabelu USB-C.

## LED indikace na pouzdře

### STAV

Nabíjení pouzdra

Dokončení nabíjení

Pouzdra

Nabíjení sluchátek

Dokončení nabíjení

sluchátek

### LED indikace

LED dioda na pouzdře bliká a postupně mění svou barvu dle kapacity baterie: **červená: 0 – 35 % ; fialová: 36 – 65 % modrá: 66 – 100 %**

LED dioda na pouzdře svítí modře

LED dioda na pouzdře svítí

LED dioda na pouzdře zhasne

## LED indikace na sluchátkách

<b>STAV</b>	<b>LED indikace</b>
Zapnutí	LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu zeleně
Vypnutí	LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu červeně
Párovací režim	LED dioda pravého sluchátka bliká střídavě zeleně a červeně
Připojení	LED diody na obou sluchátkách zhasnou
Příchozí hovory	-
Nízká kapacita baterie	LED dioda levého sluchátka se každých 20 sekund rozsvítí červeně

## Hlášení ve sluchátkách

<b>STAV</b>	<b>OZNÁMENÍ</b>
Zapnutí	Intezze ON
Vypnutí	Intezze OFF
Párovací režim	Pairing
Připojení	Connected
Odpojení	Disconnected
Baterie téměř vybitá	Low battery
Maximální hlasitost	Tón „Tudu“
Minimální hlasitost	-
Přijetí hovoru	-
Odmítnutí hovoru	-
Zavěšení hovoru	-
Reset	Reset Successful

## Upozornění

- 1) Aby došlo k propojení napájecích pinů, je nutné nejprve odstranit ochrannou fólii z pinů na sluchátkách.
- 2) Před prvním použitím pouzdro spolu se sluchátky plně nabijte.
- 3) Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, pravidelně je spolu s pouzdem nabíjejte, aby nedošlo k poškození baterií (zkrácení jejich životnosti).
- 4) Nastavenou hlasitost udržujte na co nejnižší úrovni. Dlouhodobý hlasitý poslech nevratně poškozuje sluch!
- 5) Děti mohou sluchátka používat pouze s dozorem dospělých. Hrozí spolknutí drobných částí.
- 6) K čištění používejte pouze lehce navlhčený hadřík.
- 7) Nepoužívejte sluchátka mimo povolený rozsah teplot -15 °C až +50 °C.
- 8) Pouzdro ani sluchátka nenabíjejte v místech s teplotou nižší než 0 °C.
- 9) Nenechávejte sluchátka ani pouzdro delší dobu na přímém slunci.
- 10) Sluchátka nikdy sami nerozebírejte ani jinak neopravujte.
- 11) Mřížku zvukovodu udržujte na obou sluchátkách čistou, aby nedošlo k degradaci zvuku.
- 12) Používání sluchátek ve výrazně prašném nebo vlhkém prostředí může vést k jejich poškození.
- 13) Sluchátka vkládejte do pouzdra vždy zcela suchá (pozor na kapičky potu).**
- 14) Před každým použitím sluchátek doporučujeme vyčistit si uši nebo je alespoň vysušit (např. po koupeli). Minimalizuje se tak riziko zanesení sluchátkových filtrů.

## Záruční podmínky

### ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ SITUACE:

- 1) Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
- 2) Filtry zanesené ušním mazem (nemusí být viditelné na pohled) nebo jinak znečištěné.
- 3) Sluchátka s odstraněnými filtry ze zvukovodů.
- 4) Fyzické poškození sluchátek způsobené pádem nebo nárazem.
- 5) Poškození vyšší mocí.
- 6) Oxidace napájecích kontaktů, která je způsobena vlhkostí.

**Změny obsahu vyhrazeny.**

**Máte trable? Neváhejte se nám ozvat, rádi pomůžeme**

**[info@intezze.com](mailto:info@intezze.com)**