



# B100

E ¼mf [ 'b'f Yj d q\

Od oep f Yj X\_I 'np\_I Xq\ep

Q¼bX[ eÉf m¼ veÉ

### Zapnutí a první párování

Pouzdro se sluchátky je před prvním použitím nutné plně nabít.

Vyjměte obě sluchátka z pouzdra. Během pěti sekund se jedno ze sluchátek rozblíká červeně / modře (druhé neblíká). Zapněte na telefonu funkci Bluetootha vyhledejte položku "B100" a vyberte ji pro spárování. Po úspěšném spárování diody na obou sluchátkách zhasnou.

### Vypnutí sluchátek

Vložte obě sluchátka zpět do pouzdra nebo podržte obě dotyková tlačítka 3 až 5 sekund.

### Opětovné připojení k telefonu

Zapněte funkci Bluetooth na telefonu a po vyjmutí obou sluchátek z pouzdra dojde k jejich automatickému opětovnému připojení.

Gf l ěmveÉ[ f kpbf mOZ\_ kXeĚ\ b

### Pauza / Play

Krátkým stisknutím jednoho z tlačítek pozastavíte nebo opět spustíte přehrávání.

### Další skladba

Dvojitým stisknutím jednoho z tlačítek během přehrávání přepnete na další skladbu.

1

### Předchozí skladba

Trojitém stisknutím jednoho z tlačítek během přehrávání přepnete na předchozí skladbu.

### Přijetí / Ukončení hovoru

U příchozího hovoru / Během probíhajícího hovoru stiskněte krátce jedno z tlačítek pro jeho přijetí / ukončení.

### Odmítnutí hovoru

U příchozího hovoru podržte jedno z tlačítek cca 2 sekundy pro odmítnutí hovoru.

E XYĚa eÉ

### Nabíjení sluchátek

Vložte obě sluchátka do pouzdra. V případě potřeby se zahájí jejich nabíjení (LED na sluchátku svítí červeně a po plném nabití se zbarví nejprve modře a následně zhasne).

### Nabíjení pouzdra

Pomocí kabelu microUSB propojte dobíjecí pouzdro s nabíječkou nebo napájeným USB portem. Průběh nabíjení indikuje blikající číslice v pouzdře. Po plném nabití zůstane svítit údaj "100".

2

### Specifikace

Bluetooth version: V5.0

supporting agreement: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Frequency Range: 2.402GHz~2.480GHz ISM Band

Signal distance: > 10M

ç Xj kf 'bX[ \eÄ`[ f kXqp

### Jak obnovit tovární nastavení sluchátek?

If the left and right earbud are not connected correctly, you can perform the factory reset operation:

1. Turn off both earbuds by holding the touch buttons for 3-5 seconds.
2. Press and hold both touch buttons for 10 seconds (both LED indicators the red and blue indicators of the headphones flash together, and then hit the two headphones. Touch button, the factory settings have been restored.
3. Put the two headphones together, after a few seconds, the left and right ears can re-establish the connection.

3

### Sound comes only from a single earphone?

Generally, it is because only one earphone is connected, and it can be solved after rebooting or restoring the factory settings.

### How do I know, if the earbuds are fully charged?

There is a 5-step indication in the charging box. 1 active bar = 0-20 %, 5 bars (or all 5 off) = 100 %. You can check the charging status by taking the earbuds out and putting them back into charging case.

### The charging box cannot charge the headphones

Connect the charging case to an USB charger via the USB charging cable.

L gf qf i eöeÉ

1. When using the headphones, please pay attention to your environment and adjust the volume level, so your hearing can not be damaged by long listening at high volume.
2. Do not use the earbuds in a corrosive environment to avoid damaging the electronic circuits of the headset.
3. The case with earbuds needs to be fully charged before first use.
4. If the earbuds are left unused for over 2 weeks, please recharge the case with earbuds periodically.
5. Never disassemble or modify your earbuds / charging case to avoid any damages or loss of warranty.
6. Please use the DC5V/1A charger to charge the charging box to avoid damage of the product.

4