

RESET SLUCHÁTEK

- po neúspěšném připojení k telefonu
- hraje-li pouze jedno sluchátko

1. Odeberte „Intezze EVO“ ze seznamu spárovaných zařízení na telefonu. Ideálně také na telefonu **vypněte funkci Bluetooth**.
2. Vyjměte obě nabitá sluchátka z pouzdra.
3. **Dlouhým stiskem** na levém nebo pravém sluchátku po dobu zhruba **5 sekund** vypněte obě sluchátka. Netřeba obojí zároveň. Obě diody na sluchátkách přestanou svítit.
4. **Zapněte levé sluchátko** dlouhým stiskem zhruba po dobu zhruba **3 sekund**, poté **rychle třikrát** za sebou poklepejte dotykovou plošku sluchátka a počtvrté podržte po dobu zhruba **5 sekund**, dokud světla dvakrát nezablikají, poté pusťte a dejte sluchátko stranou a vyčkejte dokud nezačne rychle blikat.
5. **Zapněte pravé sluchátko** dlouhým stiskem zhruba po dobu zhruba **3 sekund**, poté **rychle třikrát** za sebou poklepejte dotykovou plošku sluchátka a počtvrté podržte po dobu zhruba **5 sekund**, dokud světla dvakrát nezablikají, poté pusťte a dejte sluchátko stranou a vyčkejte dokud nezačne rychle blikat.
6. **Obě sluchátka budou rychle blikat** dokud se automaticky vzájemně nespárují. Poté jedno ze sluchátek zhasne přičemž druhé bude pomalu problikávat (to značí, že se obě sluchátka spárovala).

